



## EXPLICATION GENERALE

A la manière d'un jeu de construction, le montage des éléments Arcadia® est simple. Ils vous permettent d'agencer votre jardin sur mesures grâce à un système modulaire et ajustable à la coupe.

Durable, résistant et esthétique, le système Arcadia® joue la carte de la diversité grâce aux larges possibilités de remplissages qui personnaliseront clôtures et autres écrans visuels. Les différents accessoires permettent également de conjuguer le système Arcadia® avec un bardage bois.

## TECHNIQUE ET DIMENSIONS

L'Arcadia® de 13 cm se compose de 2 nattes de grillage en fil d'acier tissé galvanisé à chaud de diamètre 5/6/5 mm et de maille 2,5/20 cm, de colonnes murales, d'entretoises et de pinces de serrage universelles. Les options sont identiques à celles de l'Arcadia® de 23 cm.

La hauteur est ajustable par section de 20 cm, de 60 à 120 cm.

## TYPE DE REMPLISSAGE

Le remplissage peut être effectué avec différents types de matériaux dont graviers concassés, galets, pouzzolane, etc. Faites jouer votre imagination !

Plusieurs solutions sont envisageables pour la confection des angles sans éléments spéciaux.

La granulométrie préconisée pour le remplissage est de 30/70 mm ou 60/90 mm maximum.

Ces matériaux sont disponibles en cliquant [ici](#) !



Granit gris bleu

Granit rosé

Porphyre noir/violet

Dakar noir



Pouzzolane

Marbre blanc de Carrare

Marbre noir Ebène

Marbre Ice Blue

*Photographies non contractuelles.*

*Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.*

■ Site de Sélestat  
(siège administratif et commercial)  
Tél. 03 90 56 31 50  
Fax 03 88 92 10 68

■ Site de Rixheim  
Tél. 03 89 44 14 14  
Fax 03 89 64 91 46

■ Site de Sarralbe  
Tél. 03 90 56 31 50  
Fax 03 88 92 10 68




## ASSEMBLAGE DE L'ARCADIA 13 CM

Cette notice de montage est destinée à l'ouvrier qualifié disposant des connaissances nécessaires pour assurer un montage correct et en toute sécurité. Si vous ne disposez pas de telles qualifications, veuillez faire appel à une entreprise de montage spécialisée.


→ Avant de commencer le montage, assurez-vous que le contenu de livraison soit complet.

- Un élément de base est constitué de 2 colonnes de clôture [graphique 1], 2 nattes de grillage [graphique 2], et dépendamment de la hauteur de l'élément, des pinces de serrage universelles [graphique 3] et de suffisamment d'entretoises [graphique 4].
- Mesurer les plots de fondation, par ex. à l'aide d'une tarière ou d'une bêche. La taille des fondations dépend des données locales et doit être définie sous responsabilité personnelle en fonction des exigences statiques.
- Mettre en place les colonnes de clôture alignées verticalement dans le béton (C25/30) encore malléable. Contrôler l'espacement et la hauteur [graphique 7]. Le béton doit être compacté en le damant fortement. Les colonnes ne doivent pas avoir de «marge de manoeuvre».
- Les colonnes de clôture doivent être introduites dans le béton à une profondeur supérieure à la limite de pénétration du gel. Pour cela, reportez-vous au [graphique 11]. L'écart entre les colonnes de clôture dépend de la longueur de la natte+3cm (= x).
- Le béton de fondation doit être solidifié avant la pose des nattes de grillage! Les nattes de grillage doivent être en contact avec le sol. La fixation se fait via des pinces de serrage universelles [graphique 11].
- Accrocher toutes les entretoises dans les nattes de grillage [graphique 11]. Visser ensuite les pinces de serrage universelles.
- Lors du montage de clôtures de Pergone et lorsque les rails en U des colonnes de clôture se font face, il est possible, sans montage supplémentaire, d'intégrer un élément par-vue en bois. Pour cela, les espacements doivent être observés [graphique 7].

Photographies non contractuelles.



a. Coin en angle droit / b. Coin en angle aigu / c. Coin en angle obtus



**Conseil :** Les recommandations techniques d'application, écrites et orales, sont indiquées en considération de nos expériences et conformément à l'état actuel de nos connaissances, elles ne représentent aucun engagement et ne fondent aucun lien légal contractuel ni obligation accessoire. L'acquéreur du produit reste à tout moment responsable du contrôle de l'adéquation du produit au but d'utilisation prévu.

■ Site de Sélestat  
(siège administratif et commercial)  
Tél. 03 90 56 31 50  
Fax 03 88 92 10 68

■ Site de Rixheim  
Tél. 03 89 44 14 14  
Fax 03 89 64 91 46

■ Site de Sarralbe  
Tél. 03 90 56 31 50  
Fax 03 88 92 10 68